

Käyttöohjeet Wikrolux Power Back LED-käsiturvavalolle

Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestanne meitä kohtaan. Olette ostaneet yhden tehokkaimmista, tiiviimmistä sekä luotettavimmista käsiturvavalaisimista tässä luokassa. Olethan ystävällinen ja luet tarkasti nämä käyttöohjeet, jotta pääset tutustumaan tuotteeseen etukäteen ennen tuotteen käyttöön ottamista.

Huomio! Tärkeä turvallisuus ohje!

- Laitteen käyttöä epäsuotuisissa olosuhteissa tulee välttää kaikissa tilanteissa. Epäsuotuisiin olosuhteisiin kuuluvat mm. ympäröivä lämpötila yli +50, helposti syttyvät kaasut, liuottimet, höyry, pöly.
- Mikäli ilmenee syy uskoa, ettei turvallista toimintaa ole mahdollista ylläpitää, tulee laite sulkea välittömästi ja varmistaa turvallisuus. Toimintaa ei voida enää pitää turvallisena, mikäli laite ei ole toiminnassa, on nähtävästi vaurioitunut, kuljetus on vahingoittanut laitetta tai mikäli laite on ollut varastossa epäsuotuisissa olosuhteissa.
- Laitteen huolto sekä korjauksen voi suorittaa ainoastaan henkilö, jolla on tähän pätevyys.


Yleiskatsaus

- Tukeva ja vankka käsivalaisin joka tilanteeseen. Ollessasi vapaa-ajalla, leiriytyessäsi, metsästäessäsi tai työpaikalla, tuottaa tämä erikoisvalo optimaalisen valaistuksen joka tilanteessa. Kolmesta kirkkaustasosta löytää oikean valon joka tilanteeseen. Huoltovapaa lyijy-geeli akun ansiosta akunkesto on jopa 30 tuntia. Ladattava joko mukana olevalla virtalähteellä tai 12 V adapterilla. Vilkkutoiminnon vuoksi, valaisinta voidaan käyttää merkki / varoitus valaisimena.

Erikoisuudet / toiminnot


- uudelleen ladattava
- turvalo toiminto
- akun latauksen mittari
- jatkuva valo 3 W LED 240 lm

Valintakytkin eri toiminnoille



1. akun latauksen mittari (katso 5xLED)
2. vilkkuva valo
3. kirkkaustaso 1 (100%)
4. kirkkaustaso 2 (70%)
5. kirkkaustaso 3 (30%)
6. pois päältä

Akun latauksen tila - 5xLED



1. Punainen LED välkky = akku on tyhjä
2. Kun lataus on suoritettu, kaikki LED:it loistavat (punainen, keltainen ja vihreä)
3. Vihreä LED loistaa kun akku on täynnä

Tärkeä huomautus / Vinkkejä saada akut kestämään

- Ennen ensimmäistä käyttöönottoa anna tuotteen ladata 24 tuntia.
- Lyijy-geeli akut kestää pisimpään, mikäli niitä on säilytetty vahingoittumattomina. Kytke käsiturvavalaisin laturiin käytön jälkeen. Käsiturvavalaisinta voidaan pitää laturissa koko ajan. Elektroninen latauskytkin takaa optimaaliset latausolosuhteet. Akkua ei siis voida ylläladata.
- Valittavasti emme voi myöntää takuuta LED:ille tai akulle.

Ympäristö turvallisuus: Tämä käsiturvavalaisin sisältää lyijy-geeli akun. Lyijy-geeli akut on hävitettävä ongelmajätteenä.

Turvavalaisimen toiminta:

Mikäli sähköt menevät valaisin kytkeytyy päälle automaattisesti. Mikäli näin tapahtuu toimi seuraavasti:

1. Kytke käsiturvavalaisin päälle
2. Aseta haluttu kirkkaustaso päälle (LED 100/70/30%)
3. Kytke laturi lataustelineeseen
4. Kytke laturi 230 V pistorasiaan → valaisin sammuu

Turvavalaisimen toiminnon simulointi: Poista laturi 230 V pistorasiasta → valaisin kytkeytyy automaattisesti päälle.

Elektronisen syväpurkautumisen suojaus: Estää syväpurkautumisen akussa. Tämä pidentää akun toiminta-aikaa ja suojaa ympäristöä.

Akku: Käsiturvavalaisimen lyijy-geeli akku voidaan ladata n. 300-400 kertaa. Vaihda akut ainoastaan samanlaisiin.

Tekniset tiedot:

- Valonlähde Luxeon 3 W LED (240 lm)
- Värilämpötila 5300 K, kylmä valkoinen (oranssi suodin mukana)
- Vilkkuva valo
- Turvalokäyttö
- 3 kirkkaustasoa: 100, 70 ja 30%
- Valo näkyy kirkkaustasosta riippuen: n. 300 m, 210 m tai 90 m
- Paloaika kirkkaustason mukaan: n. 20 h, 25 h tai 30 h
- Akku 6 V 4,5 Ah, huoltovapaa, syväpurkausuojattu (Tuotenumero: 1004450)
- Laturi 9 V 500mAh
- 12 V adapteri
- Latausmittari
- Elektroninen latauskytkin
- Latausaika n. 7-8 tuntia
- Koteloitiluokka IP54 (Roisketiivis)
- Mitat (P x L x K): 125 x 75 x 300 mm
- Paino 1,5 kg, laturi 0,5 kg



Ympäristöjärjestelmiä koskeva huomautus

Käyttöään lopussa, tämä tuote tulee hävittää pudottamalla se sähköisten laitteiden kierrätyskeskukseen, sitä ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen kanssa. Tämä on ilmoitettu tuotteen kuvassa joko käyttöohjeissa tai pakkauksessa. Materiaalit tässä tuotteessa on tehty kierrätettäväksi merkityksen mukaisesti. Uudelleen käyttöönoton mahdollistaminen suojellee ympäristöä ja on siten tärkeä toimenpide. Olethan ystävällinen ja kysyt paikallisesta toimistosta sopivan paikan tuotteen kierrätykselle.